

一、产品概述

NBT400 是一款用于供热行业的室温采集器，内部集成 NB-IoT、cat1 模组进行网络通信，可通过内部的温度传感器监测住户室内温度，串联至住户家开关线路中，以单火线的形式进行取电。数据传输至热力公司室温检测系统，实际测量住户室内的温度情况，提高供热服务质量。


室温采集器	通讯方式	NB	NB
		GB	4G
	运营商	T	电信
		U	联通
		M	移动
		A	其他
	安装形式	200	插座式
300		摆台式	
400-L1		开关式单火线	
400-AC		开关式AC220V	

选型参数表

二、显示说明



三、外观图



四、技术指标

工作环境：温度 0 °C ~ 45 °C，湿度小于 80%RH

测温精度：±0.3°C


供电方式：单火线取电（开关型）


静态电流：< =20uA


安装方式：嵌套控制开关

负载灯功率：5~600W

五、按键功能

左一按键 (): 长按 2s 以上更新温度。




中间按键 (): 短按切换时间、电压、状态等信息；在时间页面长按 2s 以上触发一键报修功能。

右一按键 (): 长按 2s 以上更新温度并唤醒上传。

六、注意事项

- 1、请保持产品的外观整洁；
- 2、禁止拆卸或有意损坏坏室温采集器；
- 3、安装时请轻拿轻放，不要暴力拆装；
- 4、请让室温采集器远离热源；
- 5、禁止并联接入市电；
- 6、如开关为多路，必须将设备串入公共接线端；

七、图标提示及说明

通讯状态	 信号正常	 信号异常
电量提醒	 电池电量提示	

八、安装说明



九、保修条款

本套产品自发货之日起，整机一年内免费保修，终身维护，但下列情况导致的损坏则不予保修：

- (1) 室温采集器的各部件封印标志被开启或破坏；
- (2) 室温采集器的各部件被人为损坏；
- (3) 室温采集器的各部件遭受暴晒、水淹、冰冻和化学污染；
- (4) 因未正确接线而造成的故障和损害；

产品安装效果:



室温采集器
产品说明书

型号：NBT400



公司地址：哈尔滨市香坊区农林街副5号
联系方式：0451-82135057/13313628857

产品合格证

产品名称： 室温采集器

规格型号： NBT400

生产日期：

检 验 员：

本产品经检验符合规定的质量标准，
准予出厂。